MTS-BINDEMITTEL-STREUER

TECHNISCHE DATEN
MTS-Bindemittelstreuer Bodenhexe

Der Bindemittelstreuer wird im Rahmen der Bodenaufbereitung nach e.p.m-Verfahren mit dem passenden Bindemittel befüllt und an einen Bagger oder Lader angekuppelt. Im ersten Schritt gilt es, das Bindemittel auf das anstehende Aushubmaterial dosiert auszubringen. Die Dosierung erfolgt über einen hydraulischen Antrieb. Eine Anzeigeeinheit gibt optische Rückmeldung über die ausgebrachte Bindemittelmenge.

- **Hydraulisch angetriebene Streumengen-regulierung**
  stufenlose Dosierung der Bindemittelmenge
- **Transport**
  Transportmöglichkeit mit Palettengabel
- **Einblasvorrichtung/ Einfüllstutzen**
  einfaches Befüllen mit Druckluft
- **Aufnahmevorrichtung**
  für Schnellwechseladapter (Bagger & Radlader) einfaches Ankuppeln
- **Klapptritt**
  sicherer Stand für Wartung und Bedienung
- **Staubschutz**
  staubfreies Ausbringen des Bindemittels
- **Dosieranzeige**
  exakte Kontrolle
- **Füllmöglichkeit**
  mit Standsilo, Big Bag oder Druckluft mit Staubfilter am Auslass
- **Großes Fassungsvermögen**
  mit 1,4 m³ problemlos BigBag einbringen

	Empfohlenes Trägergerät [to]		Füllmenge [m³]	Gewicht** [kg]	empf. Ölmenge [l/min]	min. Ausbring-menge*** (kg/min)	empf. Silo-größe* [m³]
	Bagger	Lader					
Bindemittelstreuer	10-30	5-12	1,40	840	25-40	250	22 oder 29

* Rohrförderschnecke mit einer Länge von 3.700mm

** ohne Adapterplatte und Bindemittel (Leergewicht)

*** abhängig vom verwendeten Bindemittel (Dichte)