


# SCHNELLWECHSEL- SYSTEME



# SCHNELLWECHSELSYSTEME

Mit vollhydraulischen Schnellwechselsystemen machen Sie aus Ihrem Bagger ein universelles Trägergerät für Anbaugeräte aller Art. Für jeden Einsatz das richtige Gerät: Wechseln Sie Ihre Anbaugeräte im Sekundentakt – und zwar vollhydraulisch von der Fahrerkabine aus. Eine konsequente Automatisierung der „Fabrik Baustelle“ bringt nicht nur klare Wettbewerbsvorteile mit sich, sondern sorgt auch für höchste Sicherheit im Graben.



	<b>OQ 40</b>	<b>OQ 40-5</b>	<b>OQ 45-5</b>	<b>OQ 60-5</b>	<b>OQ 65</b>	<b>OQ Rail</b>	<b>OQ 70</b>	<b>OQ 70/55</b>	<b>OQ 80</b>	<b>OQ 90</b>	<b>OQ 120</b>
Empf. Baggergröße [to]	1-5	1-5	5-10	8-15	14-22	14-22	15-28	18-32	25-45	40-70	70-120
Baubreite [mm]	240	270	290	340	440	440	450	550	590	750	870
Achsabstand [mm]	300	300	430	480	530	530	600	600	670	750	925
Gewicht [kg]	30	50	85	160	170	175	210	230	350	630	1.200
Max. Anzahl an Kupp- lungen	4	5	5	5	5	8	5	6	6	9	8
1/4"	2	3	3	2	-	-	-	-	-	1	-
1/2"	2	2	2	1	2	5	2	2	2	3	3
3/4"	-	-	-	2	3	3	1	2	2	1	-
1"	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	3
1 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Elektrokupplung (optional)			ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja

# ADAPTERPLATTEN

Wir statten Ihr Anbaugerät mit allen gängigen Adapterplatten für Ihren Schnellwechsler aus. Diese Adapterplatten sind die ideale Lösung, um die Vielseitigkeit und Effizienz Ihrer Baugeräte zu steigern. Entwickelt, um nahtlos mit verschiedenen Schnellwechselsystemen zu interagieren, bieten unsere Adapterplatten eine sichere und zuverlässige Verbindung zwischen Ihrem Bagger und einer breiten Palette von Anbaugeräten.

- ✓ OilQuick
- ✓ Liebherr
- ✓ Verachtart

- ✓ Lehnhoff
- ✓ Volvo
- ✓ Martin

- ✓ Steelwrist
- ✓ Engcon
- ✓ Sonstige